TOTO

東陶機器株式会社

修理・取扱いのご相談は

まずお求めの取付店・販売店へ

取付店／販売店	
	〒 印 電話　　－

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は下記TOTO窓口へ

お客様専用窓口

修理の依頼・お問い合わせは

東陶メンテナンス（株）へ
0120－1010－05
受付(年中無休)
受付時間：関東・甲信越地区　8：00～20：00
上記以外の地区　9：00～20：00
訪問修理(年中無休)
営業時間：9：00～18：00

補修用部品のご購入は

お近くのDIY・ホームセンター、お求め取付工事店又はTOTOパーツセンターへ
0120－8282－55
受付時間：平日　9：00～18：00
土・日・祝日　10：00～18：00
(夏期休暇・年末年始を除く)

その他(使い方など)のお問い合わせは

TOTOお客様相談室へ
0120－03－1010
受付時間：平日　9：00～18：00
土・日・祝日　10：00～18：00
(夏期休暇・年末年始を除く)

TOTOインターネットホームページ　http://www.toto.co.jp/
本　社　〒802-8601　北九州市小倉北区中島2-1-1‥‥TEL093(951)2111

再生紙を使用しています。
2002. 4
03453S

壁付き給水栓（埋込・ホース接続）

工事店さまへのお願い

貴店名ならびに据付け引渡日を保証書にご記入の上、お客様にお渡しください。

TOTO

取扱説明書

保証書付



■このたびは TOTO 壁付き給水栓をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

■この取扱説明書は保証書付ですので大切に保存しておいてください。

もくじ

安全上の注意……1
使用上の注意……2 ～ 4
凍結予防のしかた……5
日頃のお手入れと点検……6
アフターサービス……7
保証書……10
お問い合わせ先……裏表紙

安全上の注意 (安全上のために必ずお守りください)

ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保存してください。
●この説明書では、機器を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。
その表示と意味は次のようになっています。

⚠ 注意	この表示の欄の内容を無視して誤った取扱いをすると、傷害または、物的損害が発生する可能性があることを示しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	してはいけない「禁止」の内容です。
	分解しないでください。
	必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 注意

●接続後、給水ホースを下向きに引張って抜けないことを確認してください。 給水ホースが抜けることがあります。		
●接続部の水漏れ点検をしてください。 水漏れで家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。		
●分解しないでください。 やけど・けがをしたり、水漏れして家財などを濡らすおそれがあります。		

お願い

給水ホースが外れても、自動的に水が止まる機能を備えておりますが、
洗濯機などを使用しないときは、必ずハンドルを『止』に回してください。

使用上の注意

給水ホース継手の取付けかた

●全自動洗濯機の場合



1.まず給水ホース継手に接続されている元口を外します。

2.給水ホース継手のストッパーの根元を押さえながら給水ホース継手を引下げて元口を外します。
(洗濯機に付属の元口は必要ありません。)

3.ストッパーの根元を押さえ、給水ホース継手を引下げながらニップルに差し込み、ストッパーを水栓本体のつばに引掛けます。

●二槽式洗濯機の場合



1.別売のTH277をご購入ください。
2.ホースクランプを給水ホースに通し、給水ホース継手のタケノコ部を給水ホースに奥まで差し込みます。
3.ホースクランプをタケノコ部に持っていき、ホースクランプをドライバーで強く締め付けてください。
4.全自動洗濯機の場合 3. と同様の作業を行なってください。

重要

●TH277は、常に水圧のかかる場所に使用しないでください。
ホースクランプ部より、給水ホースが外れてしまう可能性があります。
●給水ホース（市販）が外れても、水はとまりませんので、ご注意ください。

●給水ホースは、内径φ12～14かつ外径φ15～27のものを使用のこと